

Ein Gartenbett selber bauen

Teil 1: Einkaufsliste



Tisch

Kantholz (44 x 74)

- 2 50cm
- 4 34,1 cm
- 2 66,2 cm

Bretter (19 x 114)

- 6 50 cm

Kleines Sofa (Chaiselongue)

Kantholz (44 x 74)

- 2 140 cm
- 6 66,2 cm
- 2 66 cm
- 1 70,5 cm
- 1 74,6 cm
- 1 34,1 cm

Bretter (19x114)

- 7 140 cm

Sofa

Kantholz (44 x 74)

- 3 190 cm (Gerüst, Rücklehne)
- 9 66,2 cm (Sparren, Armlehne)
- 4 66 cm (Armlehne Innenteil)
- 2 74,8 cm (Armlehnen)

Bretter (19x114)

- 5 190 cm (Beplankung und Rückenlehne)

Außerdem:

Holzschrauben:

5,0 x 90

4,0 x 50 (nur Beplankung und Rückenlehne)

Holzleim, Holzspachtel, Schleifpapier, Lasur bzw. Farbe nach Wunsch

Ein Gartenbett selber bauen

Teil 2: Bauanleitung

Schritt 1:

Montage der Grundgerüste. Bei den Grundgerüsten gleiche Abstände (66,2 cm) einhalten.



Schritt 2:

Bepunktung mit den Brettern. Gleiche Abstände zwischen den Brettern einhalten.



Schritt 3:

Montage des Tisches. Tischbeine (34,1 cm) an Grundgerüst anbringen.



Schritt 4:

Montage der Armstützen (Sofa 2, Chaiselonge 1)

U-Form:

2 x 66,2 cm

1 x 74,8 cm

Verschraubung 2 x 66 cm im rechten Winkel (spätere Befestigung der Sitzfläche)



Befestigung an der U-Form (Oberkante des Winkels bei 40,4 cm)

Schritt 5:

Verschraubung von Armlehne und Sitzfläche. Beim großen Sofa beide Seiten, beim kleinen eine Seite.



Schritt 6:

Sägen Sie beim kleinen Sofa für die Beine zwei Winkel aus (44x74 cm). Hinten vollständig, vorne bleibt die Beplankung erhalten.



Nun schrauben Sie die zwei fehlenden Beine an: 70,5 hinten, 34,1 vorne



Schritt 7:

Montage der Rückenlehnen: Erst Kantholz einpassen, dann Brett verschrauben.



Schritt 8:

Wir empfehlen, die Schraubenköpfe zuzuspachteln. Danach die Gartenmöbel abschleifen und lasieren oder streichen.